

補足資料3: カラーモニターのバージョン系列を確認する

旧バージョンと新バージョンを見分ける方法について解説します。


①「メニュー」をタッチします



②「設定」をタッチします



③「次ページへ」をタッチします




④「施工設定」をタッチします。




⑤画面表示を確認します

(a) 旧バージョン: モニターの現在のバージョンが「02.00D」の場合



旧バージョンの手順書に従って下さい

(b) 新バージョン: モニターの現在のバージョンが「03.00D」の場合



新バージョンの手順書に従って下さい